A régler par l'installateur (réglage DT) :

N'oubliez pas que si vous relâchez la touche radiateur dans les 3 secondes, elle doit être à nouveau poussée.

appuyer et maintenir relâcher

Menu chauffage

Etape 1 — Régler température ECO

Etape 2 — Régler anticipation de chauffe

Etape 3 — Régler régime temp.*

Etape 4 — Régler type d'installation*

Etape 5 — Régler point inférieur courbe de chauffe*

Etape 6 — Régler point supérieur courbe de chauffe*

Etape 7 — Régler influence de la température ambiante*

Etape 8 — Régler temp. min. eau de départ*

* Ces réglages sont uniquement d'application pour le régime dépendant de la température extérieure (avec / sans compensation de la température ambiante)

Vérifier température extérieure et température de l'eau*

Point d'enclenchement

Un point d'enclenchement est un réglage sur votre chrono-thermostat. Il s'agit d'un moment auquel vous souhaitez avoir une autre température. Par exemple, pour ajouter un point d'enclenchement supplémentaire, vous appuyez puis vous introduisez le jour, l'heure et la température désirés.

Courbe de chauffe

La courbe de chauffe est une ligne qui indique quelle est la température de départ pour une température extérieure bien déterminée.

- la température de départ pour une température extérieure de + 20 °C : le point inférieur ;
- la température de départ pour une température extérieure de - 10 °C : le point supérieur.

Type d'installation	Point inférieur	Point supérieur	Influence de la pièce
1 Radiateurs	20 °C	75 °C	6 DT avec CP
2 Convecteurs	40 °C	90 °C	8 DT avec CP
3 Robinets thermostatiques	30 °C	80 °C	0 DT
4 Uniquement chauffage au sol (pas de radiateurs ni de convecteurs)	20 °C	50 °C	4 DT avec CP

DT = dépendant du temps CP = compensation de la pièce

Alimentation : circuit de basse tension à 2 fils non polarisé avec UBA-4000

Epaisseur maximum du fil : 1,5 mm²

Dimensions (lxhxp) : 175x90x35 mm

Principe de réglage :
Modulant sur la base de :
• température ambiante • température extérieure
• une combinaison des deux

JOBNR. 716.088A 3200

Mode d'emploi

ModuLine *i*RT30
Thermostat d'ambiance

Réglage manuel :

Le bouton de réglage de la température est destiné au réglage manuel de la température désirée. Ce bouton déroge au programme de l'horloge. Si le bouton de réglage de la température est tourné vers le bas (verrouillage), le thermostat reprend le programme de l'horloge.

Attention Pour la programmation (voir facilités ci-dessous), le bouton de la température doit être en position de verrouillage.

Pour augmenter ou diminuer la température de 0,5 °C, appuyez sur + et -. Dans ce cas, le programme de l'horloge n'est pas débranché.

Informations à l'écran

	la chaudière ne chauffe pas l'eau du préparateur (eau chaude hors service)
	le programme de l'horloge est affiché
	la chaudière chauffe l'eau du boiler (eau chaude en service)
	la chaudière chauffe l'eau du préparateur selon le programme de l'horloge (dispositif d'eau chaude auto)
	régulation eu fonction de l'ambiance active
	régulation eu fonction de l'extérieur active
	régulation e dépendant de la température extérieure avec compensation température ambiante est active

	la chaudière est en service
	la chaudière est hors service
	passage automatique été / hiver (uniquement s'il y a un capteur de température extérieure)
	par bloc 0,5 °C plus bas / plus haut
	régime de nuit (position ECO)
	régime de vacances
	code d'affichage chaudière

Symboles des actions : appuyer et maintenir · rechercher le point d'enclenchement · relâcher · 3 20:38 20.5 écran en condition repos après 10 secondes · texte jaune a l'écran change

Fonctions pour l'utilisateur (régime de la pièce) : **Action sur le thermostat et affichage à l'écran, tourner le bouton de programmation pas à pas :**

Point d'enclenchement

- modifier température point d'enclenchement
- modifier heure point d'enclenchement
- point d'enclenchement supplémentaire
- supprimer point d'enclenchement

maintenir jusqu'à ce que les chiffres jaunes disparaissent

Ecran final

Régler jour — lundi = 1, mardi = 2, etc.

Régler heure

Programme de vacances

Eau chaude sanitaire

Retour au réglage d'usine. Points d'enclenchement programme d'horloge — maintenir jusqu'à ce que les chiffres jaunes disparaissent

programme d'horloge standard

Voir verso.